Notice d'utilisation du Terminal Portable de Rechargement des centrales HEXACT

Présentation du TPR (Terminal Portatif de Rechargement)

Le Terminal Portatif de Rechargement permet de recharger le programme embarqué des centrales de la gamme *HEXACT®*. Selon le type de centrale, le rechargement se fait :

1) Par la tête de lecture des centrales 1 porte :



2) Par le biais d'un convertisseur connecté aux « prises PC » des grosses centrales :



Description du Terminal Portatif de Rechargement



<u>Note</u>: Si le terminal est **sous-tension** mais reste inactif pendant plusieurs minutes (de 2 à 10 minutes suivant le mode de fonctionnement dans lequel il se trouve), il se mettra automatiquement **hors-tension**.



ATTENTION : Ne pas confondre ce TPR **de couleur <u>bordeaux</u> foncé** avec Terminal de programmation de couleur <u>bleue</u> !

Notes Importantes !

- Si vous voyez le message : «ERREUR ! LES VERSIONS DE RECHARGEMENT ET DE LA CENTRALE SONT INCOMPATIBLES» → Cette centrale n'est pas rechargeable avec le TPR.
- Si aucun mot de passe n'est défini sur la centrale, le TPR ne vous pose aucune question.
- Sinon il faudra, renseigner le mot de passe défini dans la centrale avant de vous connectez.

Renseignez vous avant de vous déplacez !

Modes de fonctionnement

Le TPR fonctionne dans <u>deux modes distincts</u> selon qu'il est établi le dialogue avec une centrale ou qu'il soit utilisé en mode repos.

<u>EN MODE REPOS</u>, l'écran du TPR affiche les informations sur son état de fonctionnement. Ce mode permet de choisir le type de centrale pour mettre à jour son programme embarqué. Voici ce qu'affiche le TPR au démarrage :

RECHARGEMENT	
TERMINAL DE RECHARGEMENT V15.2xétat des pilesversion des programmes »	

Les messages d'erreur et leur cause possible sont les suivants :

Message	Signification	Correction à effectuer
PILES TROP FAIBLES	Les piles sont usées	Changer les piles (6xAA)

Dans ce mode Repos, vous pouvez choisir le type de centrale à recharger avec F4 / F3

CENTRALE 1 PORTE	CENTRALE 1 A 4 PORTES	CENTRALE 1 A 4 PORTES
	(2007)	(2001)
Pour les centrales Hexact	Pour les centrales	Pour les centrales
Plus/Pro/Universal et Light 2	Hexact Com	Hexact 1 à 4 portes

<u>EN MODE DIALOGUE AVEC UNE CENTRALE</u>, l'écran du TPR affiche les informations issues de la centrale (version du programme embarqué, version Vigik).

Il faudra valider le rechargement du programme embarqué à transférer :

- « **L'ancienne** » version est celle lue par le terminal.
- « La nouvelle » version est celle qui sera transférée.

Selon le type de centrale, la connectique est différente :

- 1) Centrales 1 porte : Mise à jour par la tête de lecture avec le TPR.
- 2) Centrales 4 portes : Mise à jour par le biais du convertisseur et de son câble série avec le TPR + la carte flash



Les flèches indiquent le sens de parcours des écrans en utilisant la touche F3.

La touche 🗴 'Annulation' permet de sortir, la touche 🗸 'Validation' permet d'entrer dans le sous menu.

Menu pour les centrales 1 portes



(*): Message différent selon qu'il s'agisse d'une centrale « Hexact Plus », « Hexact Pro », « Hexact Universal » ou « Hexact Light 2 ».



Menu pour les centrales 1 à 4 portes (2007)

Connectez le câble série, dans les prises du Terminal et du convertisseur RS232/485. Reliez le convertisseur noir à la prise PC de la centrale. Allumez le TPR :





Notice d'Utilisation du Terminal Portatif de Rechargement - HEXACT V232-0090-AA

Menu pour les centrales 1 à 4 portes (2001)

Connectez le câble série, dans les prises du Terminal et de le convertisseur RS232/485. Reliez le convertisseur beige à la prise PC de la centrale. Allumez le TPR :



