Procédure – Installation programmateurs



- 1) « Paramètres PC» \rightarrow « Panneau de configuration » \rightarrow « Gestionnaire de périphériques ».
- 2) Sélectionnez « Programmateur USB » → Clic droit → Sélectionnez « Mettre à jour le pilote ».

4		Gestionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage ?		
🔶 🏟 📰 🗊 📓 🖬 🖄	!] 📴 🧛 🚜	
 cogelec Appareils mobiles Autres périphériques Programmateur US5 		
Batteries	Mettre à jour le pilote	
Biometric	Désactiver	
Bluetooth	Désinstaller	
 Image: Capteurs Image: Cartes graphiques 	Rechercher les modifications sur le matériel	
Cartes réseau	Propriétés	
Claviers		
🗇 🖌 Contrôleurs audio, vidé	o et jeu	

3) Sélectionnez « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »

		Gestionnaire de périphériques
ichier Action Affichage ?		
• 🔶 🚾 🖾 🖾 🖾 🕷		
cogelec D D Appareils mobiles D Autres périphériques D Programmateur US	N.	📀 👖 Mettre à jour le pilote - Programmateur USB
Batteries	Mettre a jour le pliote	
 Biometric Bluetooth Capteurs 	Désactiver Désinstaller	Comment voulez-vous rechercher le pilote ?
 Cartes graphiques Cartes réseau Cartes réseau 	Rechercher les modifications sur le matériel Propriétés	Rechercher automatiquement un pilote mis à jour
 Contrôleurs audio, vidé Contrôleurs de bus USE Contrôleurs de stockag Contrôleurs IDE ATA/A Entrées et sorties audio Files d'attente à l'impre Lecteurs de disque 	so et jeu 3 je TAPI sssion :	 Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramètres d'installation du périphérique. Rechercher un pilote sur mon ordinateur Recherchez et installez manuellement le pilote.
 Accteurs de DVD/CD-R(Moniteurs Moniteur Périphérique d'acquisit Périphériques de techn 	OM ion d'images ologie mémoire	
Périphériques d'interface	ce utilisateur	
Þ Dériphériques logiciels		
👂 🜉 Périphériques système		Annuler
Processeurs		

Procédure – Installation programmateurs

4) Sélectionnez « Choisir parmi une liste de périphériques sur mon ordinateur ...etc »



5) Utilisez l'ascenseur pour sélectionnez « Ports (COM et LPT) → Cliquez sur « Suivant » :

Sélectionnez votre type de périphérique dans la liste ci-dessous. Types de matériels communs :		
🏺 Périphériques Universal Serial Bus		
Périphériques Xbox 360		
📝 Pilotes non Plug-and-Play		
Ports (COM et LPT)		
🖞 Souris et autres périphériques de pointage		
Sunité Media Center Extender		
🕞 Volumes de stockage		

6) Sélectionnez « COGELEC » → « Programmateur USB » → Cliquez sur « Suivant » :

Choisissez le pilote de p	périphé	érique à installer pour ce matériel.
Sélectionnez le fabri	cant et le qui cont	modèle de votre périphérique matériel et cliquez sur Suivant. ient le pilote que vous voulez installer, cliquez sur Disque fourr
	- 1 1	n zana <mark>ezen</mark> zen zen uze menen zen en en eran zen eran zen zen die eran zen eran zen eran de an die eran die e I
Fabricant	^	Modèle
(Types de port standard) Carte radio GSM Compag		Rogrammateur USB
COGELEC		
DDC 5.: CC35	~	
DBC	~	

Procédure – Installation programmateurs

7) Cliquez sur « OUI »



8) Cliquez sur « Fermer»

