Notice d'installation et d'utilisation carte porte auxiliaire 2, 3 ou 4 connectée à une centrale



Présentation de la carte porte auxiliaire


Cette carte permet d'ouvrir des relais auxiliaires qui piloteront une porte, une lumière, etc.

Deux potentiomètres gèrent l'ouverture de la porte auxiliaire. Le premier potentiomètre définit le retard avant ouverture, le second le temps d'ouverture de la porte.

Deux switches indiquent l'adresse de la porte auxiliaire : 2 / 3 ou 4. Le troisième switch indique le type de BP de porte (NO/NF).


Enfin cette carte est munie d'une entrée bouton poussoir de porte.

	Caractéristiques techniques	
TOTAL OFFICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Alimentation	12 à 24 VCC / 50 mA
	Distance max. de câblage	300 m en 8/10 ^{ième}
	Temporisation de retard	de 0 à 60 sec. (environ)
	Temporisation d'ouverture	de 0.2 à 60 sec. (environ)



OFF	Inactif
OFF	
OFF	2 ième
ON	3 ième
ON	4 ième
Type de bouton	
Normalement Ouvert	
Normalement Fermé	
	ON Type o

Installation avec une mini centrale



Notice d'installation et d'utilisation d'une carte porte auxiliaire 2, 3 ou 4 de la gamme Hexact Page 1/2 V233 - 0007 - AB Notice d'installation et d'utilisation d'une carte porte auxiliaire 2, 3 ou 4 de la gamme Hexact Page 2/2 V233 - 0007 - AB