

Comment savoir si une clé est toujours à jour dans Hexasoft ?

Dans les écrans H0009 Les clés Hexaclé du site (pour les clés résidants) ou l'écran H0019 Les clés passe (pour les clés passe) la colonne « Etats » informe si une clé est à jour ou pas.

H0009 Les clés HexaClé du site : RESIDENCE DE LA TRANQUILITE (La liste affichée ci-dessous est issue d'une recherche)			H0001 HexaSoft V2.2.8 - [H0019 Les clés passe]		
Noms	Identifiants	Etats	Noms	Identifiants	Etats
Saumuir	Gilles		Femme de ménage	Zone A	
Saumuir	Nadine		Gardien	Toutes les zones	
Saumuir	Paul				
Saumuir	Sylvain				
Simonet	Christiane				
Simonet	Christophe				

- Si la clé (ou télécommande) affiche un état de couleur verte, la clé est à jour.
- Si la clé (ou télécommande) affiche un état de couleur rouge, une modification a été effectuée dans HexaSoft et la clé doit être reprogrammée.
- Si la clé (ou télécommande) affiche un état de couleur blanc, elle n'a jamais été programmée : Vous avez créé cette clé sans la programmer grâce au programmeur bleu Hexact

Signification de la colonne « Etats »	
 (Clé blanche)	Clé du résidant jamais programmée (résidant sans clé).
 (clé verte)	Clé du résidant à jour et en service sur le site.
 (clé rouge)	Clé du résidant à reprogrammer : perdue non encore remplacée, changement d'autorisation aux portes pour le résidant, annulation d'une autre clé... etc.
 (Clé blanche)	Télécommande jamais programmée.
 (clé verte)	Télécommande à jour et en service sur le site.
 (clé rouge)	Télécommande à reprogrammer : perdue non encore remplacée, modification de validité, plages ou jours autorisés ... etc.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.