



Comment remplacer une clé perdue ?

Pour remplacer **une clé perdue**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le résidant (ou la clé pass) dans la liste affichée à l'écran.
2. Cliquez sur le bouton '**Clé perdue**' et validez la fenêtre affichée.
3. Le message suivant s'affiche : Répondre Oui.



4. Si vous voulez reprogrammer la clé tout de suite, répondez Oui au message suivant :



5. L'écran de programmation s'ouvre automatiquement, posez une nouvelle clé sur le programmeur.

La nouvelle clé annulera automatiquement la clé perdue dès qu'elle sera présentée devant un des lecteurs des centrales autorisées.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.