



Lecture de clés

Posez une clé sur le programmeur pour en connaître le contenu :

H0001 HexaSoft V2.4.3 - [H1000 Lecture de clés]

Type clé	Accès + interphonie	Code Gravé	S-A0150581
----------	---------------------	------------	------------

Cette clé appartient à	Famille Dupond	Colonne	Colonne RTC
		Appartement	Appart 01
Site	Test Centrale 12-07	Boîte aux lettres	00101
Autorisation	Autorisation STD	N° de téléphone	01 02 03 04 05

Cette clé est autorisée aux portes suivantes

Centrales	Portes	Prox.
002 - Centrale 002	Entrée STD	X


Cette clé programme les platines suivantes

Centrales	Platines
001-Centrale 001	Platine RTC


Noms programmés


Noms	Identifiants	N° appel	Affichage
DUPOND	JACQ	0001	Normal
DUPOND	MARIE	0001	Normal
DUPOND	MARTI	0001	Normal

Note : Prox. = Proximité, C1 = Canal 1, C2 = Canal 2.

**Noire**

Cette clé est en service.
Retirez-là pour en lire une autre

**Effacer**

**Quitter**



Le bouton 'Effacer' vous permet de rendre vierge la clé afin de pouvoir l'utiliser pour un autre résident ou pour servir de clé passe.



Vous ne pouvez lire que les clés que vous avez programmées avec votre carte gestionnaire.

Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.