



# Les clés résidants : Ecrans principaux

## H00010: Création / Modif ...d'une clé

Entrez les informations générales du résident, le type de clé, les autorisations aux portes (cadre autorisation) ... etc.

Entrez éventuellement les renseignements de la platine à défilement de noms pour un type de clé : « accès + interphonie ». Entrez le numéro de téléphone du résident pour l'appel sur platine RTC.

Une fois la clé créée, vous pouvez la dupliquer, cliquez sur le bouton **Dupliqué Clé**.

Pour créer ou modifier une **autorisation**, cliquez sur le bouton autorisation.

## H0013 Les autorisations aux portes ...

Sélectionnez le type d'autorisation voulu (les centrales et portes autorisées apparaissent à droite de l'écran). Vous pouvez également utiliser les boutons pour créer ou modifier une autorisation.

## H00015 Les autorisations aux portes ...

Donner un nom à l'autorisation. Choisissez de 1 à 70 autorisations de proximité et éventuellement 1 à 10 autorisations pour les récepteurs HF. Validez avec le bouton OK.

## H00017 Recherche des clés ...

Cliquez sur « + de critère » pour faire apparaître les critères.

Faite votre sélection et tapez sur OK pour le conserver.

## H0803 : Programmation des clés ...

Posez les clés sur le programmeur (côté plastique rond au centre du logo HEXACT) et suivez les instruction à l'écran.

*Pour retourner à « Aide Utilisateur HexaSoft » utiliser le bouton « Précédent » de votre explorateur internet.*